

-

Problemen oplossen bij geen weergave op het display, kunt u de volgende adviezen opvolgen:

BASISHANDELINGEN Controleer eerst de volgende zaken:

- De stand van de schakelaar . (deze zit op de warmtepomp achter de deur aan de rechtse zijde)
- Groeps- en hoofdzekeringen van de woning.
- De aardlekschakelaar van de woning.

- **Storingen in comfort**

In de meeste gevallen merkt de warmtepomp bedrijfsstoringen op, geeft dit met alarmmeldingen aan en geeft instructies op het display weer.

Indien de storing niet wordt weergegeven op het display of het display niet wordt verlicht, kunt u de bovenstaande tips voor het oplossen van problemen gebruiken.

Alarm beheren info / handeling alarm resetten wat wordt aangegeven doordat de statuslamp van constant groen nu constant rood gaat branden.
Daarnaast verschijnt er een alarmbelletje in het informatievenster.

Bij een alarm met een rode statuslamp is er een storing opgetreden die de warmtepomp niet zelf kan verhelpen.

Op het display kunt u, door de selectieknop te verdraaien en op de OK-toets te drukken, het type alarm bekijken en het alarm resetten.

U kunt er ook voor kiezen om de warmtepomp in te stellen op hulpmodus.

(deze functie is bruikbaar door de schakelaar (aan – uit) naar de meest rechtse positie te verzetten (noodbedrijf, hierdoor zal het toestel volledig electrisch werken . hierdoor is het mogelijk de aanrijtijd van de storing te verleggen naar een later tijdstip)

(hulpmodus “hulpmodus” is een type noodstand. Dit betekent dat warmtepomp warmte en/of warmtapwater produceert, zelfs als er een probleem is. Dit kan betekenen dat de compressor van de warmtepomp niet draait. In dit geval produceert het elektrische verwarmingselement warmte en/of warmtapwater.)

info / handeling (op het hoofddisplay van de warmtepomp)

Hier kunt u lezen wat het alarm betekent en krijgt u tips voor het verhelpen van het probleem dat het alarm heeft veroorzaakt. alarm resetten In veel gevallen is het voldoende om “alarm resetten” te selecteren om het product te laten terugkeren naar normaal bedrijf.

Als er een groene lamp gaat branden na het selecteren van "alarm resetten", is het alarm verholpen.

Als er nog steeds een rode lamp brandt en een menu met de naam "alarm" zichtbaar is op het display, is het probleem dat het alarm veroorzaakt nog steeds aanwezig.

Als het alarm verdwijnt en vervolgens weer terugkomt, moet u contact opnemen met uw installateur.

hulpmodus "hulpmodus" is een type noodstand. Dit betekent dat warmtepomp warmte en/of warmtapwater produceert, zelfs als er een probleem is. Dit kan betekenen dat de compressor van de warmtepomp niet draait. In dit geval produceert het elektrische verwarmingselement warmte en/of warmtapwater.

VOOR STORINGSCODE'S KUN JE GAAN NAAR ONDERSTAANDE LINK :

[Alarmcode-overzicht_F-series_jul20.pdf \(nibe.eu\)](#)

SNEL ZOEKEN VIA DEZE LINK :

[Alarms \(nibe.eu\)](#)

HIERONDER een filmpje hoe te resetten ..

Het verstaan zal niet helemaal lukken , maar je kunt er goed uithalen wat er bedoeld word en hoe het moet :

<https://www.youtube.com/watch?v=9PcfWHCX0-I>

