

Remeha Mercurius 64 Eindhoven Inregelparameters

Eerste stap bij het eerste inschakelen de juiste CN1 & CN2 code invoeren. Afhankelijk van de KW' s units veranderen de codes;

De codes zijn te vinden op de pomp ( typenplaatje ).

Wij hebben alleen 4KW units vandaar de codes;

Loos binnendeel met externe boiler:

CN1: 07 CN2: 11

Tower met interne Boiler:

CN1: 01 CN2: 11

Inloggen installateurs instellingen: Code: 0012

Ga naar Menu "Geavanceerd": Configuratiecode instellen:

Daar is de CN code ook in te stellen mits iemand al de pomp heeft aangezet en maar wat heeft gedrukt.

Belangrijk; deze code is de eerste stap anders alle instellingen weer kwijt bij latere aanpassingen CN codes!!!!

In het zelfde menu op vergrootglas-zoeken gaan wij nu de parameters instellen:

AP001 - Verwarming/Koeling AP017 - Aan

AP028 - Actieve Koeling AP072 - Aan - Uit

AP098 - Gesloten

CP00 - 45°C

CP020 - Menggroep

CP210 - 20°C

CP230 - stooklijnheling VV 0,7 ; Rad. 1,7 CP270 - 18°C

CP640 - Gesloten

CP690 - Nee

CP780 - Buiten & Ruimte gebas. DP004 - wekelijks

DP160 - 60°C

HP000 - 5°C! ? ( bij Daikin 0°C )

HP029 - 1 elektrische Fase ( hoeft niet ingesteld te worden, pomp ziet zelf of ze 1 of 2 voedingen krijgt).

Alles ingesteld dan op het icoontje "Werkingsmodus"

Verwarmen/Koelen ( auto )

Alles is ingesteld wij gaan naar de volgende menupunt om alles goed te ontluichten !!

- installateur 0012 ( mits niet meer actief )

- Inbedrijfstelling

- Uitgangstest

- En gaan dan de pomp op 100% laten draaien om alles goed te ontluichten, eerst op CV en daarna op WW.

Als alles goed ontluicht is menu verlaten en alles is nu klaar voor gebruik.

!!

De aannemer heeft dat gevraagd en dat voeren wij ook uit!!

- installateur

- Systeeminstallatie - Zone1

- Vloer drogen

Droogtijd: 5 dagen Begintemperatuur: 25°C Eindtemperatuur: 40°C

Alle thermostaten op 32°C zetten, pomp stuurt deze niet open in droog stook protocol, helaas.

Laatste Chek;

Controleer op de twee slangen in het afvoer bakje hangen bij de Tower versie!!



Laatste punt instellen vloer drogen

Zitten er nog weleens langs